

EDIFICIO -C11- 1°P

MANOVRE DI PRIMO INTENVENTO SULLA CENTRALE NOTIFIER-G 100 -



IN CASO D'ALLARME O GUASTO:

- 1) Ispezionare la zona interessata dall'allarme o guasto.
- 2) Ruotare la chiavetta/selettore sulla posizione "*simbolo di lucchetto aperto*"
- 3) Scorrere il display con i tasti cursore fino al termine della coda segnalazione guasti, quindi tacitare il cicalino e le sirene premendo **il tasto "TACITAZIONE"** (*simbolo di una sirena sbarrata*)
- 4) Riportare, nel modello da spedire via FAX, i LED accesi sul pannello e indicare il numero del sensore in anomalia che appare sul display;
- 5) Premere il **tasto di "RESET"** (*simboleggiato da una freccia di ritorno*);
- 6) **Avvisare la Rip. Impianti Elettrici Speciali e Tecnologici (FAX 040-5583467)**

N.B.

Nel caso in cui L'allarme si dovesse ripetere rifare la procedura saltando il punto 5).