

# MANOVRE DI PRIMO INTERVENTO SULLA CENTRALE S-5000 EDIFICIO -C11- I°P. Piano Antincendio.

## ISTRUZIONI PER L'OPERATORE.



### IN CASO D'ALLARME O GUASTO:

- 1) Ispezionare la zona interessata dall'allarme o guasto.
- 2) Tacitare il cicalino e le sirene premendo il tasto riconoscimento allarme e tacitazione segnale.
- 3) Riportare con delle X, nel modello da spedire via FAX, i LED accesi nelle loro rispettive zone, ed indicare nell'apposita targhetta la dicitura della zona interessata.
- 4) Premere il tasto di reset.
- 5) **Avvisare la Rip. Impianti Elettrici Speciali e Tecnologici (FAX 040-5583467)**

### ***N.B.***

*Nel caso in cui L'allarme si dovesse ripetere rifare la procedura saltando il punto 4).*